

Veileder for deg som skal lage skur til avfallsbeholdere

Denne veilederen hjelper deg med å lage et praktisk skur for avfallsbeholdere og gir deg tips for enkel håndtering. Følg rådene nedenfor for å gjøre det riktig fra starten.

Krav til utforming og plassering:

- **Henteavstand:** Beholdere og plastsekk skal stå maks 10 meter fra ytterkant vei eller fortau – uansett om de står fritt eller i skur.
- **Underlag:** Beholderne skal stå på et plant underlag med håndtaket vendt mot renovatøren.
- **Trilling:** Beholderne må kunne trilles ut uten å skyves sideveis eller at andre beholdere må flyttes.
- **Ingen hindringer:** Renovatøren skal kunne trille beholderne til renovasjonsbilen uten hindringer, store høydeforskjeller eller terskler/trinn over 10 cm (f.eks. trappetrinn eller grøfter).
- **Vinter:** Oppstillingsplassen må være brøytet og/eller strødd ved behov.

Tips for boden:

- **Dør:** Skuret bør helst være uten dør. Hvis du har dør, må den slå utover, være terskelfri, selvlukkende og enkel å holde åpen. Den skal kunne åpnes med hansker på vinteren.
- **Høyde:** Skuret må være så høy at lokket på beholderne kan åpnes helt opp.
- **Vann og snø:** Unngå at vann samler seg og fryser fast dunkene. Fjern snø som blir liggende inne i skuret.
- **Fremtid:** Regelverket kan endres, og det kan komme flere dunker. Planlegg for ekstra plass.
- **Plastsekker:** Husk plass til sekker for husholdningsplast – bruk gjerne krok på veggen.

Størrelser på avfallsbeholdere

Kan variere noe fra forskjellige leverandører. Størrelse er oppgitt på lokket på beholderen.

- 140 liter: 50 x 55 x 110 cm
- 190 liter: 55 x 70 x 110 cm
- 240 liter: 58 x 74 x 110 cm

